


SDB HD7-BELT



SDB HD7-BELT



SDB HD7-BELT

La SILENT DISCO BOX HD7-BELT est un récepteur sans fil. Il fonctionne avec tous les produits Silent Disco Box 3 canaux. Ce produit permet de connecter votre propre casque via le connecteur mini-jack 3,5 mm. Ou vous pouvez l'utiliser pour recevoir un signal et le connecter à un équipement audiovisuel tel que des systèmes audio domestiques. Le récepteur dispose d'une batterie rechargeable intégrée et peut être utilisé jusqu'à 10 heures entre les charges. Il ne faut que 3 heures pour une charge complète. Le logo change de couleur lorsque vous changez de chaîne. Le produit est très léger et la ceinture seau le rend facile à porter.

Démarrage rapide

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes pour allumer le récepteur.
2. Faites glisser le bouton de canal pour choisir le canal de l'émetteur.
3. Branchez les écouteurs de la tournée via la sortie casque.
4. Réglez le volume.
5. Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes pour éteindre le récepteur jusqu'à ce que le voyant LED de l'affichage du logo s'éteigne.

Caractéristiques

Émetteur stéréo sans fil Modulation FM du système UHF/RF. Fréquences: 863.100Mhz, 863.800Mhz, 864.950Mhz.

Réponse en fréquence: 30-20000 Hz

Alimentation; batterie rechargeable intégrée

Impédance casque; 32 ohm