


SDB SR800 Wireless transmitter



SDB SR800 Wireless transmitter

Connectez
l'adaptateur
secteur



Sélectionnez une chaîne

Connectez la source audio avec
l'un de ces câbles



SDB SR800 Wireless transmitter

La SILENT DISCO BOX SR800 est spécialement conçue pour le casque Silent Disco Box. L'émetteur dispose d'une antenne externe qui atteint une portée effective de 50 mètres. La conception de base et les commandes simples sont faciles à utiliser. L'émetteur est équipé d'une entrée stéréo sur connecteur RCA. L'émetteur peut communiquer sur un à trois canaux, soit l'équivalent du casque sans fil Silent disco Box.

Démarrage rapide

1. Connectez l'adaptateur secteur à l'émetteur et à la prise de courant 230V.
2. Lorsque l'alimentation est connectée, le voyant LED rouge s'allume. Cependant, sans signal audio, l'émetteur s'éteindra après 3 à 5 minutes.
3. Connectez la source audio à l'entrée RCA stéréo. Lorsqu'il n'y a pas de signal audio présent, l'émetteur s'éteint après 3 à 5 minutes.
4. Faites correspondre le commutateur de canal au casque.

Caractéristiques

Émetteur stéréo sans fil Modulation FM du système UHF/RF..

Distance de fonctionnement jusqu'à 50 mètres.

Indicateur d'alimentation/audio LED.

Fréquences; 863.100Mhz, 863.800Mhz, 864.950Mhz.

Réponse en fréquences 30-20000 Hz

Alimentation DC 12V 150mA.

Rapport signal sur bruit >75dB.

Séparation des canaux >50dB.

Distortion <1%